

Wooden Camera - mocowanie dla monitorów

Instrukcja bezpieczeństwa

- Używaj uchwyty zgodnie z jego przeznaczeniem i dbaj o niego.
- Nie modyfikuj uchwyty, ponieważ możesz stracić gwarancję i narazić się na niebezpieczeństwo.
- Nie wieszaj na uchwycie ciężkich lub nieporęcznych przedmiotów, które mogą go uszkodzić.
- Nie używaj uchwyty w miejscach, w których może to być niebezpieczne.
- Przed montażem upewnij się, że masz wszystkie części i że nie są one uszkodzone.
- Chroń uchwyt przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.
- Trzymaj uchwyt z dala od dzieci.
- Nie używaj uchwyty, jeśli śruby i regulacje nie są dobrze dokręcone, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub wypadek.
- Nie używaj uchwyty, jeśli widzisz na nim poważne uszkodzenia, takie jak pęknięcia.
- Uchwyt jest przeznaczony tylko do monitorów, których rozstaw śrub jest zgodny ze standardem VESA.
- Dokręcaj plastikowy uchwyt do dokręcania delikatnie, ponieważ zbyt mocne dokręcenie może go uszkodzić i unieważnić gwarancję.