

Memory Card



CFexpress A
CFexpress B
CFast
SD

Product manual
Produkt-handbuch
產品手冊
Manuel d'utilisation

MMC

ANGELBIRD

How to use the memory card?

Memory cards are essential for storing portable data from devices like cameras, smartphones, and tablets.

1. Selecting the right card

Ensure the selected memory card format is compatible with your device by visiting angelbird.com/compatibility. It is also important to select an optimal storage capacity based on your needs.

2. Insert the memory card

Locate the card slot on your device. Align the card with the slot, ensuring that the connectors face the correct direction.¹ Gently push the card until it clicks into place.

3. Format the memory card (if needed)

Access your device's "settings" menu to begin. Navigate to the "storage options" within the menu. Select the memory card and choose the format option to prepare it for use. Confirm the action but be aware that formatting will erase any existing data on the card.

4. Transfer data

To move or transfer files, connect the device to a computer or use a card reader if available. Drag and drop your desired files into the memory card folder on your computer. Make sure to safely eject the card after transferring to avoid data corruption.

5. Remove the memory card

Ensure that your device is powered off or that the memory card is not currently in use. Gently push on the card to trigger a spring release from the slot. Store the card in a safe place to prevent damage.

6. Backup your data

Regularly copy files from your memory card to another storage device or a cloud service to prevent data loss.

Warranty

Activate your product within 30 days of purchase. Benefit from a 3-year limited warranty, extended customer service, and technical support.



angelbird.com/warranty

¹ For MicroSD memory cards, you may need to insert it into a full sized SD adapter first to fit into SD card slots.



If you need additional support, please visit angelbird.com/support

Hereby, Angelbird Technologies GmbH declares that the radio equipment type Angelbird MEMORY CARD is in compliance with Directive 2014/53/EU.



Wie wird die Speicherkarte verwendet?

Speicherkarten sind für die Speicherung tragbarer Daten von Geräten wie Kameras, Smartphones und Tablets unerlässlich.

1. Auswahl der richtigen Karte

Stellen Sie sicher, dass das ausgewählte Speicherkartenformat mit Ihrem Gerät kompatibel ist, indem Sie angelbird.com/compatibility besuchen. Zudem ist es wichtig, dass Sie eine optimale Speicherkapazität basierend auf Ihren Anforderungen auswählen.

2. Speicherkarte einsetzen

Suchen Sie den Kartensteckplatz an Ihrem Gerät. Richten Sie die Karte am Steckplatz aus und stellen Sie sicher, dass die Anschlüsse in die richtige Richtung zeigen.¹ Drücken Sie die Karte vorsichtig hinein, bis sie einrastet.

3. Speicherkarte formatieren (falls erforderlich)

Öffnen Sie zunächst das Menü „Einstellungen“ Ihres Geräts. Navigieren Sie im Menü zu den „Speicheroptionen“. Wählen Sie die Speicherkarte aus und wählen Sie die Formatierungsoption, um sie für die Verwendung vorzubereiten. Bestätigen Sie die Aktion, aber beachten Sie, dass beim Formatieren alle vorhandenen Daten auf der Karte gelöscht werden.

4. Daten übertragen

Um Dateien zu verschieben oder zu übertragen, schließen Sie das Gerät an einen Computer an oder verwenden Sie einen Kartenleser, falls verfügbar. Ziehen Sie die gewünschten Dateien per Drag & Drop in den Speicherkartenordner auf Ihrem Computer. Achten Sie darauf, die Karte nach der Übertragung sicher auszuwerfen, um Datenbeschädigungen zu vermeiden.

5. Entfernen Sie die Speicherkarte

Stellen Sie sicher, dass Ihr Gerät ausgeschaltet ist oder dass die Speicherkarte derzeit nicht verwendet wird. Drücken Sie leicht auf die Karte, um die Freigabe aus dem Steckplatz auszulösen. Bewahren Sie die Karte an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

6. Sichern Sie Ihre Daten

Kopieren Sie regelmäßig Dateien von Ihrer Speicherkarte auf ein anderes Speichergerät oder einen Cloud-Dienst, um Datenverlust zu vermeiden.

Garantie

Aktivieren Sie Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach dem Kauf. Profitieren Sie von einer 3-jährigen eingeschränkten Garantie, erweitertem Kundenservice und technischem Support.



angelbird.com/warranty

¹ Bei MicroSD-Speicherkarten müssen Sie diese möglicherweise zuerst in einen SD-Adapter einsetzen, damit sie in die SD-Kartensteckplätze passen.



Wenn Sie zusätzliche Unterstützung benötigen, besuchen Sie bitte angelbird.com/support

Hiermit erklärt die Angelbird Technologies GmbH, dass der Funkgerätetyp Angelbird MEMORY CARD der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.



如何使用記憶卡？

記憶卡對於存儲來自相機、智能手機和平板電腦等設備的便攜式數據至關重要。

1. 選擇合適的記憶卡

訪問 angelbird.com/compatibility，確保所選記憶卡格式與您的設備兼容。根據您的需求選擇最佳存儲容量也很重要。

2. 插入記憶卡

找到設備上的卡插槽。將卡與插槽對齊，確保連接器面向正確的方向。¹ 輕輕推動卡，直到卡點擊到位。

3. 格式化存儲卡（如果需要）

訪問您設備的“設置”菜單開始。導航到菜單中的“存儲選項”。選擇存儲卡並選擇格式選項以準備使用。確認操作，但要注意格式化會擦除卡上的任何存量數據。

4. 傳輸數據

要移動或傳輸文件，請將設備連接到計算機或使用讀卡器（如果有）。將所需文件拖放到計算機上的存儲卡文件夾中。確保在傳輸後安全彈出卡以避免數據損壞。

5. 取出存儲卡


確保您的設備已關閉或存儲卡當前未使用。輕輕推動卡以觸發插槽中的彈簧釋放。將卡存放在安全的地方以防止損壞。

6. 備份您的數據

定期將文件從存儲卡複製到另一個存儲設備或雲服務，以防止數據丟失。

保修

在購買後 30 天內激活您的產品。受益於 3 年有限保修、延長的客戶服務和技術支持。



¹ 對於 MicroSD 存儲卡，您可能需要先將其插入全尺寸 SD 適配器以適應 SD 卡插槽。



Comment utiliser la carte mémoire ?

Les cartes mémoire sont des dispositifs essentiels pour stocker de manière portable des données en provenance de divers appareils comme les appareils photo, les smartphones ou encore les tablettes.

1. Choisissez la carte adaptée

Assurez-vous que le format de la carte mémoire que vous sélectionnez est compatible avec votre appareil en visitant le site angelbird.com/compatibility et que sa capacité de stockage correspond à vos besoins.

2. Insérez la carte mémoire

Repérez le logement de carte SD sur votre appareil. Insérez ensuite la carte en alignant correctement les connecteurs.¹ Poussez doucement jusqu'à ce que la carte mémoire soit enclenchée.

3. Formatez la carte mémoire (si nécessaire)

Accédez au menu « Paramètres » de votre appareil et naviguez vers les « Options de stockage ». Sélectionnez ensuite votre carte mémoire et choisissez l'option de formatage pour la préparer à être utilisée. Attention : le formatage effacera toutes les données présentes sur la carte.

4. Transférez des données

Pour déplacer des fichiers, connectez l'appareil à un ordinateur ou utilisez un lecteur de carte adapté. Faites ensuite glisser les fichiers souhaités dans le dossier de la carte mémoire. Une fois le transfert terminé, éjectez la carte en toute sécurité pour éviter l'altération des données.

5. Retirez la carte mémoire


Assurez-vous que votre appareil est éteint ou que la carte mémoire n'est pas en cours d'utilisation. Poussez doucement sur la carte pour la retirer. Conservez-la dans un endroit sûr pour la protéger lorsque vous ne l'utilisez pas.

6. Sauvegardez vos données

Transférez régulièrement les fichiers de votre carte mémoire vers un autre périphérique ou un service de stockage en ligne pour éviter toute perte de données.

Garantie

Activez votre produit dans les 30 jours suivant l'achat pour profiter d'une garantie de 3 ans, d'un support client dédié et d'une assistance technique complète.



¹ Pour les cartes mémoire MicroSD, il peut être nécessaire d'utiliser un adaptateur SD si votre appareil ne dispose que d'un emplacement pour cartes SD standard.

